

# Der TS-Gateway Commander für Teamspeak 3



## „DTMF-Decoder“

- **Einstellungen und Aktivierung:**

Die Optionen zur Einstellung des DTMF-Decoders befinden sich unter dem Menüpunkt „Remote“ ...

**ACHTUNG:**

Werden hier Änderungen vorgenommen muss das Plugin unbedingt neu gestartet werden.



- **Was bedeutet die Eingabezeit?**

Wird innerhalb der Einstellbaren „Eingabezeit“ kein weiterer DTMF-Code empfangen verlässt das Gateway den Befehls-Modus und kehrt zum normal Betrieb zurück.

- **Wie ist ein DTMF-Befehl aufgebaut?**

Ein Befehl besteht im wesentlichen aus 4 Teilen.  
Die Eingabe von # (Raute) startet den Befehls-Modus, gefolgt vom Typ des Befehls bestehend aus zwei Zahlen.

#01 steht hier z.B für die Info-Befehle  
#02 und weitere sind für zukünftige Typen reserviert...

Gefolgt von weiteren zwei Zahlen die bestimmen welcher der Befehle ausgelöst werden soll...

Abgeschlossen wird die Befehlseingabe mit dem \* (Stern)

- **Zur Zeit verfügbare DTMF-Befehle: (Stand: Vers.: 3.0.8)**

#0101\* Ansage der aktuellen Uhrzeit

#0102\* Ansage vom Online-Status

#0103\* Wie viele User befinden sich zur Zeit im Kanal (Teamspeak)

#0104\* Sendet eine beliebig einstellbare Wave-Datei

#0105\* Startet die Aussendung der Bake (Nur wenn Bake aktiviert ist)